

Wykaz udostępnianych linii według ich kategorii:**1. Kategoria I (do 40 km/h)**

Nr linii wg Rozkładu jazdy	Nazwa linii	Terminale/bocznice odgałęziające się od linii
302	Kotlarnia – Paruszowiec	Elektrownia Rybnik (EW, EZ)

2. Kategoria II (do 30 km/h)

Nr linii wg Rozkładu jazdy	Nazwa linii	Terminale/bocznice odgałęziające się od linii
304	Kotlarnia – Nieborowice – Krywałd (KWK - Szczygłowice)	KWK Szczygłowice, Zwałowisko Smolnica
305	Nieborowice – KnS (KWK Knurów)	KWK Knurów

3. Kategoria III (do 25 km/h)

Nr linii wg Rozkładu jazdy	Nazwa linii	Terminale /bocznice odgałęziające się od linii
303	Kotlarnia – Ortowice	Pola eksploatacji kruszyw KP „Kotlarnia” S.A.

4. Dojazdy do terminali /bocznicy przy liniach Zarządcy

Nazwa terminala/bocznicy	Odgałęzia się od stacji, szlaku
Żwirownia	Stacja Kotlarnia

5. Dojazd do terminali /bocznicy torami innych podmiotów

Nr toru wg Rozkładu jazdy	Nazwa toru	Własność toru
-	Kotlarnia – Dzierżno (dojazd także do bocznicy SZR)	Protor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
313	Paruszowiec – Leszczyny (PKP)	Elektrownia Rybnik

6. Wykaz linii (szlaków) stycznych z innymi Zarządcami Infrastruktury

Nr toru wg Rozkładu jazdy	Punkt styku na szlaku	Zarządca Infrastruktury
304	Nieborowice - Krywałd	JSK

Wszystkie w/w linie /tory nie posiadają trakcji elektrycznej, Przewoźnicy wykonują przewozy lokomotywami z napędem spalinowym.